



# **Användarmanual för WiFi styrning av Mitsubishi Heavy Industries Kazan, Netsu & SR-serien**

# Intesis Software S.L.U.

© 2017 Intesis Software S.L.U. Med ensamrätt.

Detta dokument har utarbetats omsorgsfullt av Intesis Software S.L.U. och stora ansträngningar har gjorts för att säkerställa att dokumentet är fritt från fel och misstag. Intesis Software S.L.U. påtar sig inget ansvar för skriv- eller tryckfel.

Informationen som omfattas av detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. Denna handbok får inte, varken i sin helhet eller i delar därav, kopieras, sparas i databassystem eller distribueras i någon form eller med några metoder, inklusive men inte begränsat till elektronisk, mekanisk eller fotografisk teknik eller inspelning, för något annat ändamål än köparens personliga bruk, utan skriftligt godkännande från Intesis Software S.L.U.

Intesis Software S.L.U.

Milà i Fontanals, 1 bis

08700 Igualada

Spanien

airconwithme® är ett varumärke för Intesis Software SLU. Produkt- eller företagsnamn för tredje part, vilka används i detta dokument, kan vara varumärken för sina respektive företag. De används i detta dokument endast för information.

© Intesis Software S.L.U. Med ensamrätt.

Denna information kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Airconwithme® är ett varumärke för Intesis Software SLU.

URL <http://www.airconwithme.com>

E-post [info@airconwithme.com](mailto:info@airconwithme.com)

# Innehåll

1 Konfiguration för trådlös kommunikation .....	4
1.1 Före start .....	4
1.2 Anslutning av enhet till luftkonditioneringsaggregat .....	4
1.3 Nedladdning av app .....	4
1.4 Trådlös anslutning .....	5
1.5 Konfiguration av trådlös enhet .....	5
2 Användning av app .....	8
2.1 Registrering .....	8
2.2 Användargränssnitt .....	8
2.2.1 Inloggning .....	8
2.2.2 Styrning .....	9
2.2.3 Scenarier .....	9
2.2.4 Inställningar .....	10

# 1 Konfiguration för trådlös kommunikation

Innan du börjar använda appen airconwithme för att styra luftkonditioneringsaggregatet, måste du konfigurera enhetens gränssnitt för trådlös kommunikation.

I det här avsnittet beskrivs hur enheten ansluts till nätverket via trådlös LAN-router eller åtkomstpunkt.

## 1.1 Före start


Kontrollera den åtkomstpunkt eller trådlösa router enheten ska anslutas till. Kontrollera att den använder 2,4 GHz och läge b, g eller n för trådlös kommunikation. Specifik information om åtkomstpunkten eller den trådlösa routern finns i bruksanvisningarna för dessa.

Kontrollera att enheten befinner sig så nära åtkomstpunkten eller routern att inga räckviddsproblem uppstår.

## 1.2 Anslutning av enhet till luftkonditioneringsaggregat

Med enheten följer en installationsskiss som anger exakt var den medföljande kabeln ska anslutas till enheten. Ena änden av denna kabel ska anslutas till luftkonditioneringsaggregatet och den andra änden till enheten.

**VIKTIGT!** Följ noga alla säkerhetsanvisningar och föreskrifter från luftkonditioneringsstillverkaren innan enheten installeras.



## 1.3 Nedladdning av app

Appen kan laddas ned direkt från Google Play (Android) eller App Store (iOS).

Länkar för nedladdning finns på [www.airconwithme.com](http://www.airconwithme.com) eller




<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.intesis.airconwithme&hl=en>



<https://itunes.apple.com/en/app/airconwithme/id1228856890?mt=8>

## 1.4 Trådlös anslutning

Gå till inställningar för trådlösa funktioner på den trådlösa enheten (smarttelefon, handdator eller bärbar dator) och anslut till det nätverk enheten genererar (DEVICE\_xxxxxx).



Android-version




iOS-version

## 1.5 Konfiguration av trådlös enhet

a.- Öppna appen airconwithme.




b.- Klicka på knappen Add device.




**VIKTIGT!** Denna skärmbild är tillgänglig endast om du inte är inloggad på kontot. Om du redan är inloggad, logga ut igen för att komma till denna skärmbild.

c.- Klicka på knappen Start





d.- Välj anslutningsläge



d.i.- Läge Automatic

Välj det nätverk du vill ansluta till i listan över tillgängliga nätverk och ange eventuellt erforderligt lösenord. Om nätverket inte är tillgängligt, kontrollera att åtkomstpunkten eller routern är aktiverad och korrekt konfigurerad enligt avsnitt 1.1.




#### d.ii.- Läge WPS

För att upprätta WPS-anslutning, följ anvisningarna för åtkomstpunkten eller routern för att utföra parkoppling av enheterna.

#### e.- Processen slutförd

När processen är slutförd ska enhetens indikeringslampa växla färg enligt nedan.




Om processen inte slutförts på förväntat sätt, upprepa processen från början. Kontakta vårt supportteam om problemet kvarstår.

## 2 Användning av app

### 2.1 Registrering

Klicka på knappen Register för att skapa ett nytt konto.



Fyll i registreringsformuläret för att upprätta det nya kontot. Glöm inte att acceptera villkor och förutsättningar.

Ett e-postmeddelande skickas till ditt e-postkonto för validering av registreringsprocessen.

### 2.2 Användargränssnitt

#### 2.2.1 Inloggning

När registreringen är slutförd kan du börja använda appen genom att logga in med användarnamn och lösenord som du angav vid registreringsprocessen.


Klicka på knappen Login och skriv in användarnamn och lösenord.



## 2.2.2 Styrning

Under Control kommer du åt alla de enheter som är anslutna till ditt konto.

För att styra respektive enhet, klicka på sektionen för den enhet du vill styra för att få åtkomst till olika alternativ för enheten.



## 2.2.3 Scenarier

Under Scenes finns ett antal scenarier, lagrade i en unik lista, vilka kan utföras med en enda knapptryckning.

Definiera olika scenarier för olika tider på dagen (uppstigning, lunch, sänggående etc.) eller situationer (fest, bortrest, tyst etc.) och kör dem med en enda knapptryckning.

Definiera ett scenario och lägg till de åtgärder du vill utföra för olika enheter.

## 2.2.4 Inställningar

I avsnittet Settings kan du:

- a) växla temperaturenhet (°C eller °F)
- b) välja språk
- c) läsa information om appen
- d) logga ut från appen (till exempel om du vill lägga till en ny enhet)

